

Wartungsplan orthopädische Werkstatt

Ersetzt nicht die Vorschriften der Hersteller

Schleifmaschinen	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Abblasen frontal	X					
Staubsack rütteln	X					
Reinigung intern		X				
Staubschublade leeren		X				
Pressluft Dichtheit prüfen		X				
Kontaktrollenhalter Ölen					X	
Kontaktrollen reinigen	X	X				
Austausch Filter						X
Allgemeine Reinigung		X				

Absauganlage	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Staubsauger leeren		X	X			
Sichtkontrolle Filter			X	X		
Austausch Filter						X
Allgemeine Reinigung			X			

Kompressor	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Kondenswasser Tank ablassen			X			
Kondenswasser Wartungseinheit ablassen			X			
Öl Kontrolle				X		
Kontrolle Keilriemen				X		
Dichtheit prüfen				X		
Allgemeine Reinigung				X		

Vacupress	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Dichtungskontrolle				X		
Luftfilterkartusche ersetzen						X
Haupttrahmendichtung ersetzen						15J
Allgemeine Reinigung				X		

Orthopädiepresse	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Kissennippel fetten					X	
O-Ring in Messingbuchse ersetzen						5-10J
Dichtheit prüfen				X		
Allgemeine Reinigung				X		

Reparaturpresse	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Messingbolzen am Kissen fetten					X	
O-Ring in Messingbuchse ersetzen						5-10J
Dichtheit prüfen				X		
Reinigung		X				
Allgemeine Reinigung				X		

Nähmaschinen	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Ölen				X	X	
Fadenspannungen prüfen		X				
Allgemeine Reinigung			X			

Bandsäge	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Ölen				X		
Allgemeine Reinigung		X	X			

Tacker / Luftdruckpistolen	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Ölen Anschlüsse					X	
Allgemeine Reinigung					X	

Kaffeemaschine	täglich	Wöchentlich	monatlich	½ jährlich	jährlich	5 jährlich
Wasser wechseln	X					
Allgemeine Reinigung	X					